


LEIJONA

Cal. AL21

Käyttöohje



1. Vedä nuppi ulos asentoon 1.
2. Käännä nuppia myötäpäivään asettaaksesi tunnit, minuutit, päivämäärän, päiväyksen ja 24-tunnin formaatin.
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.
4. A-painike: säätää päivämääräasetuksen nopeasti.
5. B-painike: säätää päiväysasetuksen nopeasti.