


LEIJONA

JR100, JR10, JR20 Käyttöohje

A) Näyttö ja painikkeet



JR20

B) Kellonajan asetus


1. Vedä nappi ulos toiseen napsahduskohtaan asti.
2. Aseta tunnit ja minuutit kääntämällä nappia.

C) Päiväyksen asetus

- * Älä aseta päiväystä klo 21:00 - 13:00 välisenä aikana.
1. Vedä nappi ulos ensimmäiseen napsahduskohtaan asti.
 2. Aseta päiväys kääntämällä nappia vastapäivään.
 3. Työnnä nappi takaisin sisään, kun päiväys on asetettu.

D) Päivän asetus

- * Älä aseta päivää klo 23:00 - 03:00 välisenä aikana.
1. Vedä nappi ulos ensimmäiseen napsahduskohtaan asti.
 2. Aseta päivä kääntämällä nappia hitaasti myötäpäivään.
- * Älä pysäytä säätämistä päiväosoittimen ollessa kahden eri päivän välillä. Katso piirros alla.



Älä pysäytä säätämistä päiväosoittimen ollessa kahden eri päivän välillä.

Aseta päiväosoitin tarkasti asteikon päivämerkinnän mukaan

