


(1)

## Leijona-kello

5013-1612

### Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Leijona-kellon hankkimisesta. Ota yhteys valtuutettuun Leijona-kelloseppään kellon toimintaa, korjauksia ja takuuta koskevista kysymyksistä.



#### KELLON NUPPI A

**Asento I Normaali asento (kello käy)**

**Asento II Päiväyksen pikasäätö**

- Päiväyksen muuttaminen on mahdollista myös päivän vaihtumisvaiheen aikana klo 10 pm keskiyön (22:00 - 24:00) välillä. Seuraavan päivän päiväys on tällöin asetettava manuaalisesti, koska päiväys ei vaihdu automaattisesti keskiyöllä.
- Vedä nuppi ulos asentoon II (kello käy edelleen).
  - Kierrä nuppi myötäpäivään, kunnes haluamasi päiväys ilmestyy näyttöön.
  - Työnnä nuppi takaisin asentoon I.

**24-tuntisen näytön pikasäätö**

- Vedä nuppi ulos asentoon II (kello käy edelleen).
- Kierrä nuppi vastapäivään, kunnes haluamasi aika ilmestyy näyttöön.
- Työnnä nuppi takaisin asentoon I.

**Asento III Ajan asettaminen**

- Vedä nuppi ulos asentoon III (kello pysähtyy).
- Kierrä nuppi, kunnes nykyinen aika ilmestyy näyttöön (muista 24-tunnin sykli).
- Työnnä nuppi takaisin asentoon I.

#### NUPPI B

Käntämällä nuppiä voit valita kehältä haluamasi kaupungin.

#### Paristo (kaikki mallit)

Pariston tyyppi: 371/SR920SW (ø 9.5 mm x 2.05 mm)  
Kellon käyntitarkkuus: +20/-10 sekuntia/kuukausi

